

PC - FTP Utility 설치

FTP Utility 실행 하여 설정 세팅

TCP Port 기본 FTP 통신 포트는 21번입니다.

만약 포트 변경시 복사기 - 주소록 의 각각 의 사용자 설정에서 포트번호 동일 하게 설정


예를 들어서 10000 포트를 사용시 복사기와 FTP Utility에서 동일하게 10000 으로 변경

root Folder 스캔 파일 저장 경로 지정


FTP User

기본 ID : anonymous


ID , Password 변경 시 anonymous 체크 해제 후 설정 (복사기에서도 설정 동일)



주소록



신규등록




FTP 선택

등록명 : 사용자 이름

검색문자 일반적으로 ABC 선택

상용 체크 필수



호스트 주소

PC IP 입력

파일 경로 . 또는 / 입력

```
PS C:\Users\KOC0> ipconfig /all
```

Windows IP 구성

```
호스트 이름 . . . . . : PJS
주 DNS 접미사 . . . . . :
노드 유형 . . . . . : 혼성
IP 라우팅 사용 . . . . . : 아니요
WINS 프록시 사용 . . . . . : 아니요
```

이더넷 어댑터 이더넷:

```
연결별 DNS 접미사. . . . . :
설명 . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
물리적 주소 . . . . . : 40-8D-5C-D1-02-E6
DHCP 사용 . . . . . : 아니요
자동 구성 사용 . . . . . : 예
링크-로컬 IPv6 주소 . . . . : fe80::52fa:450b:cbe5:95c7%12(기본 설정)
IPv4 주소 . . . . . : 192.168.10.28(기본 설정)
서브넷 마스크 . . . . . : 255.255.255.0
기본 게이트웨이 . . . . . : 192.168.10.1
DHCPv6 IAD . . . . . : 104893788
DHCPv6 클라이언트 DUID. . . : 00-01-00-01-28-AB-D8-D5-40-8D-5C-D1-02-E6
DNS 서버 . . . . . : 168.126.63.1
                  168.126.63.2
```

```
Tcpip를 통한 NetBIOS. . . . : 사용
PS C:\Users\KOC0>
```

예를 들어 현재 PC IP 는 192.168.10.28 로서 호스트 주소에 입력 하면 됩니다.

활성 연결

프로토콜	로컬 주소	외부 주소	상태
TCP	0.0.0.0:21	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:135	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5357	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7680	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:14430	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:14440	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	PJS:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	PJS:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:5939	PJS:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:16107	PJS:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:34581	PJS:0	LISTENING
TCP	192.168.10.28:139	PJS:0	LISTENING
TCP	192.168.10.28:57552	20.198.119.84:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:57580	110.76.141.203:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:57590	27.0.238.136:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59859	61.109.252.155:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59945	211.63.218.22:5000	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59988	13.107.21.200:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59989	13.107.21.200:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59991	13.107.4.254:https	ESTABLISHED
TCP	192.168.10.28:59992	13.107.253.254:https	ESTABLISHED

포트가 현재 사용중이라는 의미 이다.

FTP Utility 을 삭제후 재부팅후 포트 사용 중인지 확인 필수
만약 사용중이라면 포트 변경 권장



위와같이 체크 확인 , 모든 설정은 다 맞는데 스캔 하여도 에러없이 스캔 폴더에 안들어올시
PC 스캔 폴더 삭제후 다른이름으로 생성후 경로 설정 하면 됨.