

펌웨어 업데이트 방법

절차

- 주 전원 스위치를 끕니다.
- 펌웨어가 들어있는 USB 메모리를 판넬 우측면 USB포트에 연결하십시오.
 - USB 메모리는 주 전원 스위치를 끈 상태로 연결해야 합니다.
- 정지(STOP) 키를 누르면서 주전원 스위치를 켜십시오.

펌웨어 업데이트에 사용되는 USB 메모리 준비 방법

- 펌웨어 파일의 압축을 풁니다.
- USB 메모리를 PC에 연결하십시오.
- 압축을 풀 후 아래 모델별 폴더명의 데이터를 USB 메모리의 루트 디렉토리에 복사합니다.

모델명	펌웨어 데이터 폴더
bizhub C360i, C300i, C250i = C036DNi, C030DNi, C025DN	FW0020
bizhub 367/287/227, 136DN/128DN	FW0001
bizhub C368/C308/C258, C236DN/C230DN/C225DN	FW0002
bizhub C287/C227	FW0003
bizhub 958/808/758	FW0004
bizhub C658/C558/C458	FW0005
bizhub 368/308	FW0008
bizhub 558/458	FW0009
bizhub 368e/308e	FW0011
bizhub 658e/558e/458e	FW0012
bizhub C650i, C550i, C450i	

이글 시리즈 스위치 위치



USB 메모리 사양

- USB (1.1 / 2.0 / 3.0) 인터페이스와 호환되는 USB 플래시 메모리.
- USB3.0을 지원하는 장치를 사용하는 경우에도 속도는 USB2.0 사양으로 제한됩니다.
- USB 메모리는 FAT32 형식으로 포맷되어 있습니다.
- 암호화 및 암호 잠금과 같은 보안 기능이 추가되지 않았습니다 (또는 USB 메모리가 보안기능을 허용합니다).
- 컴퓨터에서 두 개 이상의 드라이브로 인식되는 USB 메모리는 사용 할 수 없습니다.
- 용량이 32GB 이하인 메모리 장치를 사용할 것을 권장합니다.

기타

- [관리자 설정] -> [보안 설정] -> [USB 연결 허용 설정] -> [외부 메모리 (서비스)] -> [FW Update]가 "Restrict"로 설정되어 "관리자가 제한을 받습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
- 이 나타나고 펌웨어 업데이트를 실행할 수 없습니다.
- [관리자 설정] -> [보안 설정] -> [FW 업데이트 (USB) Sett.]가 "Password Priority"로 설정된 경우, 관리자와 확인한 후 암호를 입력해야합니다.

