




드라이버 설치후 설정




제어판 - 프린터 속성 - 기본설정



품질 - 폰트설정 - 비트맵 - 프린터 폰트 사용 체크해제



기타 - MS-Excel에 의한 작업 분할 억제 체크해제
 MS-PowerPoint 용으로 오버레이 최적화 체크해제
 그레이 스케일로 변환 체크



트레이 3, 트레이 4 옵션 이 있다면
 제어판 - 프린터 속성 - 장치 정보 - 급지 장치 - 옵션 설정 해당 모델 선택 적용
 각 PC마다 설정 해주어야 합니다.