


관리자 설정 - 팩스설정 - 기능 설정 - 수신데이터처리설정 - 전송 팩스 설정



복사기에서도 팩스 출력을 받을 려면 상시인쇄 , 전송실패시 상시 인쇄 선택.