




SFTP 주소록 등록




Scan to SFTP



관리자 설정



암호 는 관리자 설정 패스워드 기본적으로 (12345678*2)
변경 하였다면 변경 된 패스워드 입력



신규 라면 미등록 선택 , 편집및삭제는 해당 프로파일 선택

프로파일 관리

키 페어 관리

프로파일 목록

[No.1] 박제석
kor3312@nicesj.com:22/Wsh...

[No.2] 유창현
anonymous@192.168.10.57:...

[No.3] 미등록

[No.4] 미등록

[No.5] 미등록

[No.6] 미등록

[No.7] 미등록



재설정

암호 인증

공개 키 인증

설명	박제석
호스트명	nicesj.com
포트 번호	22
파일 경로	/company_home/kor3312/scan
사용자이름	kor3312

연결 테스트

저장

삭제



정지



시작

설명 = 사용자 이름 (등록명)

호스트명 = 전송할 PC IP 또는 도메인주소

포트번호 = 22


파일경로 = PC에 설치한 SFTP 유틸리티에 경로를 지정 하였다면 (/ 또는 .) 입력
또는 경로가 지정 안되어 있다면 경로 최상위부터 입력.

사용자이름 = 기본적으로 FTP 사용 할때는 anonymous 로 사용 하였음 임의 변경 가능


연결 테스트 정상적으로 PC 또는 서버와 SFTP 통신이 원활한지 테스트

연결 테스트 할시 패스워드는 프로그램에서 지정 하지 않았다면 입력 없이 테스트


저장 . 삭제




연결 테스트 정상적으로 PC 또는 서버와 SFTP 통신이 원활한지 테스트
 연결 테스트 할시 패스워드는 프로그램에서 지정 하지 않았다면 입력 없이 테스트




정상적으로 복사기 와 PC 설정이 잘 되었다면 연결 성공 화면 표시




ADF 또는 원고대에 스캔할 문서 준비후
SFTP 전송 사용자 선택



스캔 보낼 사용자 선택후 암호가 있다면 입력 없다면 빈칸 으로 하고 시작



스캔 이 정상 적으로 되었다면 실행 성공 표시.



해당 테스트는 리눅스 개인서버로 하였습니다.
PC 또는 서버 해당 경로 폴더 확인.