


서비스모드 패스워드

가가1 49515

가가2 98308

벨트 교체전 서비스모드 진입 3번 선택



34번 선택 하여 전원 OFF 나올때까지 대기


OFF 나오면 전원 OFF 후 전원선 뺀후 방전 후 벨트 교체




신품 벨트 값을 미리 사진 찍어 놓는다. 나중에 값을 입력 해야함.



PG_mea_V 값도 사진 찍어 놓는다 나중에 값을 입력 해야함.



벨트 교체후 서비스 모드 진입후 4번 선택



44번 선택하여 값을 입력 한다.